



IIIIIE = Glassmonteringslim. 10 cm ut fra hjørner. 20 cm på midten av sidene.

**A** = Avstandskloss

**B** = Bærekloss

1. Kontroller og sjekk at følgende er sendt med fra leverandør

- Glass - sjekk at glasset ikke har kantskade
- Glasslister og bunn glasslist i alu (m/gummipakningslister)
- Bæreklosser. Skrå benyttes under, rette benyttes på sidene og over
- Avstandsklosser. Benyttes under, over og på sider
- Monteringsveiledninger

2. Påfør glassmonteringslim ca 10 cm ut fra hvert hjørne for innbruddsikring, og 20 cm på midten av sidene som vist på tegning. Påfør slik at halvparten av limet ligger på gummi/treverk.

3. Legg bæreklosser (skrå) i bunn, 10 cm fra hjørnet.

4. Sett inn glasset RIKTIG vei, innvendig/utvendig i henhold til ordre/glasslapp. Dette er viktig p.g.a energibelegget på glasset.

5. Sett inn avstandsklosser på siden og over, 10 cm fra hjørner og midt på, som vist på tegning.

6. Press/slå glass og overglasslist inn i spor i rammen.

**VIKTIG! Press/komprimér glass og glasslister slik at det blir press på gummlistene/pakningene slik at vinduet blir tett. Skru på bunnklips, ca 5 cm fra hjørner og med ca 15 cm avstand mellom klipsene. Deretter press/slå fast bunn-glasslist på bunnklips (ovenfra og ned) slik at gummlisten tetter mot glasset. Deretter monteres sideglasslister.**

**NB! Oppdatering/ending av monteringsanvisningen kan forekomme. Se alltid på [www.fjerdingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning](http://www.fjerdingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning) for siste oppdaterte versjon**