



||||| = Glassmonteringslim. 10 cm ut fra hjørner.

B = Bærekloss

1. Kontroller og sjekk at følgende er sendt med fra leverandør
 - Glass - sjekk at glasset ikke har kantskade
 - Glasslister og bunn glasslist i alu (m/gummipakningslister)
 - Bæreklosser. Skrå benyttes under, rette benyttes på sidene og over
 - Monteringsveiledninger

2. Påfør glassmonteringslim ca 5 cm ut fra hvert hjørne for innbruddsikring, som vist på tegning. Påfør slik at halvparten av limet ligger på gummi/treverk.

3. Legg bæreklosser (skrå) i bunn, 10 cm fra hjørnet, som vist på tegning.

4. Sett inn glasset RIKTIG vei, innvendig/utvendig i henhold til ordre/glasslapp. Dette er viktig p.g.a energibelegget på glasset.

5. Press/skyt på side og topp glasslistene m/35 x 1,2 mm dykkert.

VIKTIG! Press/komprimér glass og glasslister slik at det blir press på gummilistene/pakningene slik at vinduet blir tett.

NB! Oppdatering/endring av monterings-anvisningen kan forekomme. Se alltid på www.fjeringstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning for siste oppdaterte versjon