

1. Kontroller og sjekk at følgende er sendt med fra leverandør

- Glass - sjekk at glasset ikke har kantskade
- Glasslister og bunn glasslist i alu (m/gummipakningslister)
- Bæreklosser. Skrå benyttes under, rette benyttes på sidene og over
- Avstandsklosser. Benyttes under, over og på sider
- Monteringsveiledninger

2. Påfør glassmonteringslim ca 5 cm ut fra hvert hjørne for innbruddsikring, som vist på tegning. Påfør slik at halvparten av limet ligger på gummi/treverk.


3. Legg bæreklosser (skrå) i bunn, 10 cm fra hjørnet, som vist på tegning.

4. Sett inn glasset RIKTIG vei, innvendig/utvendig i henhold til ordre/glasslapp. Dette er viktig p.g.a energibelegget på glasset.

5. Sett inn avstandsklosser på siden, og over, 10 cm fra hjørner.

6. Press/skyt på side og topp glasslistene m/35 x 1,2 mm dykkert.

VIKTIG! Press/komprimér glass og glasslister slik at det blir press på gummlistene/pakningene slik at vinduet blir tett.

 = Glassmonteringslim. 10 cm ut fra hjørner.

A = Avstandskloss

B = Bærekloss

NB! Oppdatering/endring av monterings-anvisningen kan forekomme. Se alltid på www.fjerdingsstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning for siste oppdaterte versjon